

Sterisol Handdesinfektion Preop / Rinse

Egenskaper

Produkten är baserad på alkohol. Basen är etanol, denaturerad med Isopropanol och t-Butanol. För att förhindra torr hud ingår mjölksyraester och glycerin. Produkten kan användas regelbundet och i stora kvantiteter utan att det bildas rester på huden, vilket innebär att det är lätt att ta på handskar. Missfärgar inte tyg vilket produkter med förtjockare kan göra.

Användningsområde

Hygiensk handdesinfektion

Produkten är lämplig för hygiensk användning inom sjukvård, livsmedelsindustri, dagis och för miljöer där vanlig tvål tvätt inte är möjlig eller tillräcklig.

Kirurgisk handdesinfektion

Produkten skall användas enligt nationella eller lokala rekommendationer för kirurgisk handdesinfektion. Se även Instruktioner för användning på nästa sida.

Effekt

- Snabb och effektiv
- Bred effekt mot bakterier (10 gånger mer effektiv än tvätt med tvål och vatten)
- God effekt mot virus
- God effekt mot tbc
- Effekt mot svamp
- Ingen effekt mot sporer

Tester

Produkten uppfyller kraven för:

- EN 1500 - Hygienic handrub
- EN 12791 - Surgical handrub

Produkten har också testats enligt EN 14476 med följande kommentar:

- Adenovirus Type 5/Adenoid 75 and Poliomyelitisvirus Type 1 Sabin (Micromun, Greifswald, 2009)
På basis av de experimentella resultaten att handsprit "Preop" fastslås att:
 - Reduces the titre of the Adenovirus Type 5/Adenoid 75 suspension within an incubation time of 30 seconds for 5.22 log₁₀-steps and
 - the titre of the Poliomyelitisvirus 1 suspension was reduced for 4.43 log₁₀-steps within 3 min
- Murine norovirus - A reduction by ≥ 4.00 log₁₀-steps after 30 seconds (MikroLab, Bremen, 2009)
- Human rotavirus - Rekommendation utspädd 15 sekunder (MikroLab, Bremen, 2009)

Klassificering

Handdesinfektion för hygienisk och kirurgisk handdesinfektion klassificeras som biocidprodukt enligt Förordning (EU) No 528/2012 - PT1.

Miljö

Nedbrytbara råmaterial. Låg förpackningsmängd. En 700 ml påse innehåller 11 gram plastmaterial vilket kan jämföras med 70 gram för en traditionell flaska. Se även nedan.



Utan parfym

Utan konserveringsmedel

Måste användas med dispenser

Innehåll

Aktiv beståndsdel

Ethanol (70 % w/w)

Isopropyl Alcohol (10 % w/w)

Total alkoholhalt: 80 % w/w, 85 % v/v

Andra ingredienser

Aqua

C12-13 Alkyl Lactate

Propylene Glycol

t-Butyl Alcohol

Glycerin

Förp	Artikelnummer	Antal i förp	Antal förp/pall	Antal på pall	EAN-kod	Förp.mängd/liter produkt
					HS 38089490	
700 ml	4108 SV-FI-ET	12	72	864	7392173041083	70 gram
500 ml flaska	4158 SV-DA	12	70	840	7392173041588	130 gram
120 ml flaska	4140 SV-DA	24	98	2352	7392173041403	240 gram
Brandfarlig vätska. Klass 3, Begränsade mängder.						
5000 ml	5107 SV-FI-DA-LT	3	27	81	7392173051075	336 gram
Brandfarlig vätska. Klass 3. Farligt gods.						

Mer information på nästa sida

Sida 1



SS-EN ISO 9001

SS-EN ISO 14001

2015-3

Sterisol AB, Box 149, 592 23 Vadstena
Telefon: 0143 768 68, Fax: 0143 136 09
info@sterisol.se - www.sterisol.se



Sterisol Handdesinfektion Preop / Rinse

Gör så här!

Hygienisk handdesinfektion

Händerna måste alltid vara helt torra innan handdesinfektion utförs. Kupa handen och ta minst 3 ml Sterisol Handdesinfektion Preop / Rinse (= två tryck vid användande av Sts 0,7 l). Gnid noggrant in medlet överallt på händerna. Börja med fingertopparna, fortsatt mellan fingrarna och i tumgreppet. Avsluta med handleder och vid behov underarmar. Fortsätt gnida minst 30 sekunder eller tills desinfektionsmedlet har avdunstat och huden åter känns torr. Upprepa proceduren ytterligare en gång.

Kirurgisk handdesinfektion

1. Innan Sterisol Handdesinfektion doseras, skall händer och underarmar tvättas med Sterisol Flytande tvål. Torka händerna och underarmarna helt med engångstorkpapper.
2. Fördela 3 ml (= 2 tryck vid användande av StS 0,7 l) Sterisol Handdesinfektion på händerna.
3. Se till att Sterisol Handdesinfektion täcker alla ytor på händerna, handleder och underarmar till armbågen.
4. Gnit in ordentligt och se till att huden är fuktig under 3 minuter. Dosera ytterligare vid behov. Låt torka innan handskar tas på.

Punktering av handskar under en procedur

Om handskar punkteras eller går sönder under en operation skall de tas av. Händerna kan då kontamineras och handdesinfektion skall åter göras med Sterisol Handdesinfektion enligt ovan.

Viktigt!

1. Se till att händerna är rena och torra innan Sterisol Handdesinfektion används.
2. Var noga med att gnida in händerna i minst 2 x 30 sekunder för hygienisk handdesinfektion och minst 3 minuter för kirurgisk handdesinfektion.
3. Det finns en mängd olika alternataiva metoder för att förbereda händer, naglar och underarmar före en kirurgisk procedur. Metoderna i denna beskrivning är ett rekommenderat exempel. Principerna för kirurgisk handdesinfektion måste följa de riktlinjer som fastställts av lokal myndighet.



Exempel på dispensers till 700 ml systemet



Art nr 4551



Art nr 4546
Automatdispenser



Art nr 4567