

VIRKON

YTDESINFEKTIONSMEDEL

Desinfektionsmedel med snabb effekt i tablettform



Ett världspatenterat desinfektionsmedel som avdödar bakterier, virus och svamp. Virkon (Virus kontroll) har fått sitt namn från sin mycket väldokumenterade effekt mot alla virusfamiljer och används idag på nästan alla sjukhus. Virkon är en sammansatt produkt som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desinfekterande ämnen, den viktigaste är underklorsyrlighet.

Virkon innehåller även en fettlösande tensid, vilket gör att det normalt inte behövs rengöring innan desinfektion. Virkon är trots sin väldokumenterade effekt inte hälsofarligt men bör användas med respekt precis som andra kemikalier.

Virkon är väl miljöanpassat för sitt ändamål. Ingående komponenter förekommer i mycket låg koncentration och bryts lätt ner. Virkon är ett surt medel vilket gör att vissa metallsorter såsom koppar, mässing, järn och aluminium inte tål längre kontakttid än några minuter, i övrigt tål de allra flesta material VirKon bra.

Desinfektion av ytor:

Fukta och bearbeta ytan med en mopp eller torkduk, se till att ytan är ren. Låt ytan självtorka (10 min). Eftertorka vid behov med i vatten fuktad torkduk (Virkon

efterlämnar ett fint damm som på blanka ytor behöver avtorkas).

Fördelar

Säker, snabb och effektiv.
Enkel att blanda, vattenlöslig påse.
Ingen pulverkontakt.
Liten vikt och volym vid transport (300 liter väger ca 3kg, innan blandning).
Säker för användaren, skonsam mot miljön.

Nackdelar

Brukslösning endast hållbar i 5 dygn.
Säljs endast i 5g tablett för 0,5 liter brukslösning.

Art nr 7513 Tablett

Förpackning 10x5g

Art nr 7515 Tablett

Förpackning 50x5g

Art.nr: 7011050 blandningsflaska

Förpackning 14x0,5 L

Blandningsinstruktion

Lägg en tablett (5g) i Virkon blandningsflaska. Fyll på med 0,5 liter varmt vatten, (ca 30°C), och vänta i ca 5 minuter. Brukslösningen är klar att använda då den är rosafärgad.

För mer info se: www.viroderm.se

Handelshuset Viroderm AB
Fabriksvägen 5
171 48 Solna

Order/kundtjänst:
Telefon:
08-37 37 12

Mail:
info@viroderm.se

Hemsida:
www.viroderm.se